


<p>Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière</p> <p>Québec </p>	<p>Biologie Médicale</p> <p>Manuel de procédures pré-analytiques</p> <p>Instructions au patient</p>	<p>Laboratoire</p>
<p>PRELEVEMENT D'URINE POUR ANALYSE DE DEPISTAGE DE DROGUES DE RUE</p>		
<p>N° Procédure: BIO-IPA-011</p>	<p>Version : 001</p>	<p>Statut : Actif</p>

1. Prélèvement

- Ouvrez le contenant
- Commencez à uriner
- Récoltez ensuite au moins 8 ml (moins de 60 ml pour éviter les débordements).
- Finissez d'uriner dans la toilette.
- Refermer bien le contenant pour en assurer l'étanchéité
- Indiquez votre nom, no de dossier et la date et l'heure du prélèvement sur le tube conique ; puis le mettre dans un sac «ziploc».

2. Conservation

- Conservez à la **température pièce** si le transport au laboratoire est ≤ 2 heures.
- Si > 2 heures mettre au frigo (4° C) pour un délai maximal de 48 heures.
- Pour une conservation prolongée (plus de 48 heures), les échantillons doivent être congelés et conservés à ($- 20^{\circ}$ C).

3. Transport

- Apportez l'échantillon, accompagné de la requête d'analyse dûment complétée, à la réception du laboratoire (SBA-31) **dès que possible**
- En respectant adéquatement les consignes de conservation des spécimens.

4. Renseignements additionnels

- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la réception du laboratoire au (450) 759-8222 poste 2606 (jour ouvrable entre 8 et 16 heures).

Soumaya Zenagui, MD
Médecin Biochimiste

Créer le : 2017-11-22

Révisé le :